

Kaffemaskine m/filter – 1600 W



Indhold:

- 1 Vejledning
- 1 Forlængerledning
- 1 låg
- 1 Bund med spildskål
- 1 Kaffefilter holder
- 1 Stigrør
- 10 Kaffefiltre (til 1.000 kopper)

Varmer kaffemaskinen ikke?

I bunden sidder en Overophedningsbeskyttelse. Tændes kaffemaskinen uden vand eller bliver kaffemaskinen bare for varm, slår denne beskyttelse fra.

Aktiverer den igen: Tag drypbakken af og I bunden af kaffemaskinen, trykkes der på den lille knap (Overophedningsbeskyttelse). Herefter Virker kaffemaskinen igen.

VIGTIG! Sikkerhedsinstruktioner:

- 1 Kaffemaskinen skal placeres på et jævnt og plant underlag.
- 2 Vær opmærksom på at kaffemaskinen bliver varm ved brug. (gælder også låg og håndtag)
- 3 Kaffemaskinen skal min. fyldes til 40 kopper mærket – brug ikke varmt vand.
- 4 Kaffemaskinen må max. fyldes til 100 kopper mærket – brug ikke varmt vand.
- 5 Strømledningen skal trækkes væk fra kaffemaskinen.
- 6 Skal kaffen hældes på kaffekander, kan bunden fjernes før brygning. I dette tilfælde skal kaffemaskinen stå på et træ spækbræt e. lign. Bunden kan blive varm og lave mærker der hvor den står.

Bemærk! Kaffemaskinen har en mindre flade at stå på uden bundstykket og er derfor lidt mere ustabil. Vi anbefaler at gæsterne selv skænker kaffen direkte fra kaffemaskinen.

Husk grydelapper e. lign når kaffemaskinen skal flyttes.

Alternativt kan kaffemaskinen stilles på et rullebord, så den kan fragtes fra køkkenen til kaffe serveringen.

Inden du tager kaffemaskinen i brug:

- 1 Tør med en fugtig klud, maskinen af indvendig for støv o. lign (den er gjort rent fra forrige kunde)
- 2 Stil kaffemaskinen hvor den skal bruges og tilslut strømstikket.

Brug af kaffemaskinen:

- 1 Stik stigrøret på kaffefilter holderen og isæt stigrøret i fordybning i bunden af beholderen.
- 2 Fyld koldt vand (og **KUN** koldt vand) i beholderen. (min. 40 kopper – max. 100 kopper)
- 3 Læg et filter i kaffefilter beholderen og hæld malet kaffebønner på. (6g pr. kop)
- 4 Læg låget på og tænd for kaffemaskinen. Når det gule lys lyser, er kaffen klar.
- 5 Brygge tider: (Brygge tiden kan være længere ved overbelastning af strømmen)
 - 40 kopper tager 22 min.
 - 60 kopper tager 34 min.
 - 80 kopper tager 46 min.
 - 100 kopper tager 58 min.

Efter brug og før afhentningen af kaffemaskinen:

- 1 Tøm kaffefilter beholderen for kaffefilter og kaffe grums samt tøm kaffemaskinens beholder for vand.
- 2 Tør den indvendige side af vandbeholderen efter med en tør ren klud
- 3 Vask kaffemaskinen, bundstykket, låget, stigrøret og kaffefilter holderen af med en fugtig klud. Tør efter med en tør ren klud.
- 4 Pak det hele ned som I modtog det.