

## Højtaler (aktive) + splitkabel til egen enhed



### Indhold:

- 1 Splitkabel 10m fra et MiniJack-han / to Phono-han (A)
- 1 Adapter stik fra MiniJack/ Jack (B)
- 2 Kabler 10m XLR-hun/XLR-han 10m (C)
- 2 Adapter stik fra Phono-hun/XLR-han (D)
- 2 Adapter stik Phono-hun/ Phono-hun (E)
- 2 Adapter stik fra XLR-hun/ Jack (F)
- 2 Aktive højttaler (G)
- 2 strømledninger til højttalerne
- 2 Forlænger ledninger á 5m

### Forbind splitkablet (A1) til din egen musik enhed.

**Computer, MP3/CD-afspiller, o. lign** kræver normalt ingen Adapter

**Iphone, Ipod o. lign** kræver normalt ingen Adapter

**Andre og speciel enheder** kan have brug for Adapter (B) - Forbind (A1) med (B1)

### Forbind splitkablet (A2) til de aktive højttaler.

**Brug af PHONO stik i de aktive højttaler** (brug denne sammen med jukebox eller karaoke):

Splitkablet (A) kan bruges alene.

De to PHONO stik (A2) forbindes til forstærker el. hver sin aktive højttaler (G4)

### Brug af XLR stik i de aktive højttaler:

- De to adapter (E1) forbindes med hver sin ende af splitkabel (A2)
- Derefter forbindes de to adapter stik (D1) med de to adapter stik (E1)
- Derefter forbindes de to XLR kabler (C2) med adapter stik (D2)
- Til sidst forbindes de to XLR kabler (E1) til de aktive højttaler (G1)

### Brug af JACK stik i de aktive højttaler:

- De to adapter (E1) forbindes med hver sin ende af splitkabel (A2)
- Derefter forbindes de to adapter stik (D1) med de to adapter stik (E1)
- Derefter forbindes de to XLR kabler (C2) med adapter stik (D2)
- Derefter forbindes adapter stik (F1) til de to XLR kabler (C1)
- Til sidst forbindes adapter stik (F2) til de aktive højttaler (G1)

### Sæt strøm til de aktive højttaler (G).

- Sæt de to strømledninger i hver sin højttaler (aktive) (G2)
- Tænd højttalerne (aktive), når alt andet er sat til (G3)

Lyden justeres bag på begge højttalere.

**Vi anbefaler** at Bas og Diskant står lodret op.

### Splitkabel 10m (A)



- 1 MiniJack-han
- 2 Phono-han

### Adapter stik (B)



- 1 MiniJack-hun
- 2 Jack-han

### XLR kabel (C)



- 1 XLR-han
- 2 XLR-hun

### Adapter stik (D)



- 1 Phono-han
- 2 XLR-han

### Adapter stik (E)



- 1 Phono-hun

### Adapter stik (F)



- 1 XLR-hun
- 2 Jack-han

### Højtaler (G)



- 1 XLR-hun/ samt Jack-hun

- 2 Strømkabel
- 3 Tænd / sluk

- 4 Phono-hun

### Vigtig



brug sikrings-pal ved afmontering