

## Varmeblæser



### Indhold:

- 1 Vejledning
- 3 Varmeblæser
- 3 Forlængerledning à 5m

### VIGTIG! Sikkerhedsinstruktioner:

- 1 Varmeblæseren skal placeres på et jævnt og plant underlag. Den må ikke vendes på hovedet.
- 2 Vær opmærksom på at varmeblæseren bliver varm ved brug, og skal derfor placeres i god afstand til brandbart materiale.
- 3 Varmeblæseren må ikke overdækkes.
- 4 Varmeblæseren må ikke placeres under et strømudtag.
- 5 Varmeblæseren må ikke udsættes for høj fugt (luftfugtigheden under regnvejr er IKKE for høj fugt) eller direkte vand (regnvejr, spildte drikke o. lign)
- 6 Varmeblæseren må ikke tilsluttes en timer e. lign. Produkter
- 7 Hvis varmeblæseren bliver tilsluttet en forlængerledning, skal denne være så kort som muligt, og altid være rullet helt ud p.g.a varmeudvikling.
- 8 Der må ikke være flere varmeblæsere eller andre elektriske apparater tilsluttet samme ledning

### Brug af varmeblæseren:

- 1 Tilslut varmeblæseren til stikkontakt
- 2 Drej funktion vælgeren til ønsket position (se Fig. A nr. 1)
  1. position er = Sluk
  2. position er = blæser uden varme
  3. position er = blæser med halv varme
  4. position er = blæser med fuld varme.
- 3 Drej den trinløse termostat vælgeren til den ønskede varme (se Fig. A nr. 2)

**Varmeblæseren har en overophednings sikring. Det betyder at varmeblæseren automatisk slår fra hvis den bliver for varm, og starter igen automatisk når den er blevet lidt afkølet.**

### Efter brug eller når varmeblæseren skal slukkes:

- 1 Drej funktion vælgeren til 2. position (se Fig. A nr. 1) og lad den afkøle tændt i 3 min.
- 2 Herefter drejes funktion vælgeren til 1. position (sluk). Først herefter trækkes stikket ud af kontakten.

Fig. A

