


Slush Ice maskine

2 x 5 liter



Hindbær Blue Ice Filur Grøn Sport Cola Jordbær Ananas



Slush Ice maskine



Indhold:

- 1 Transportkasse (bruges som barbord)
- 1 Vejledning + Tips
- 2 Drypbakker
- 2 Dunke til saft blanding
- 1 Forlængerledning 5m
- + Valgte antal liter saft jf. bestilling
- + Valgte antal 25 cl. engangsbægre jf. bestilling
- + Valgte antal sugerør m/ske jf. bestilling

Vigtig! (se også bagsiden for gode Tips)

Slush Ice maskinen: må ikke tændes uden saftblanding i.

Saftblanding skal dække sneglen første gang der produceres Slush Ice.

Slush Ice maskinen: er på 560w.

Normalt kan der max. bruges 2.000w pr. sikringsgruppe. Lokale forhold er meget forskellige. Får maskinen ikke strøm nok vil fryse tiden blive mærkbart længere.

Udpakning:

- 1 Tag låget af transportkassen og vend åbningen nedad. Stil den hvor Slush Icen skal bruges
- 2 Tag kassen med saft og tilbehør væk fra Slush Ice maskinen..
- 3 Løft bunden af transportkassen med Slush Ice maskinen op på låget af transport kassen, og spænd dem sammen.

Inden du tager Slush Ice maskinen i brug:

- 1 Tør med en fugtig klud, maskinen af indvendig for støv o. lign (den er gjort rent fra forrige kunde)
- 2 Løft låget af alle saftbeholdere. Tag drypbakkerne og monter. (se fig. 1)
- 3 Bland første portion saft direkte i slush kamrene og gør næste blanding klar i blandings dunke.
Blandingsforhold uden spiritus: 1 liter saft og 4 liter vand i hvert slush kammer.
Blandingsforhold med spiritus: 1 liter saft og 3,5 liter vand og 0,5 liter spiritus i hvert slush kammer.
Blandingsforhold til saftvand: 0,6 liter saft og 4,4 liter vand i hvert slush kammer
- 4 Tilslut strømstikket. Husk at sider og bagside på Slush Ice maskinen skal være fri for luft gennemstrømning

Brug af maskinen:

- 1 Sikre at slush kamrene er påfyldt med blandet saft (minimum så sneglene er dækket)
- 2 Tænd Slush Ice maskinen på hoved afbryderen – position "I" (Se figur 2 nr.1)
- 3 Tænd sneglen i alle kamre (Se figur 2 nr. 2) **Husk at sneglen altid skal køre med frossent saft i beholderen**
- 4 Vælg enten "Frost" – position "I" for Slush Ice eller "Køl" – position "II" for saftvand (Se figur 2 nr. 3)
- 5 Termostaten viser temperaturen i kamrene. (se fig. 2 nr. 4)

Efter brug og før afhentningen af Slush Ice maskinen:

- 1 Sluk for frost eller køl – position "0" (Se figur 2 nr. 3) Lad sneglen køre. Tøm beholderne når saften er smeltet.
- 2 Hæld 5 l. varmt vand i beholderne (**bemærk! Aldrig over 60 grader varmt**) og tøm vandet gennem hanerne.
- 3 Sluk sneglen (Se figur 2 nr.2) og hovedafbryderen (Se figur 2 nr. 1), når alt sukkervand er vasket ud.
- 4 Tør kamrene og hanerne godt af med en let fugtig, næsten tør klud.
- 5 Afmonter drypbakkerne og vaske grundigt af. Læg dem derefter op i kamrene.
- 6 Pak alt sammen i kassen som I modtog det. Husk! At saft, engangsglas og sugerør er jeres.

Vi søger efterfølgende for grundig rengøring og desinficering.

Bemærk! Ved manglende rengøring jf. vejledningen, opkræver vi et rengørings gebyr på 300,- kr.



Figur 1



Figur 2

Produkt tider (Frost / Slush Ice):

- Fyldt kamre **første gang** 35 min.
- Påfyldning **efter 1/3 brug** 10 min.
- Påfyldning **efter 2/3 brug** 18 min.
- Påfyldning **ved tom tank** 26 min.

Det tager lidt længere tid med spiritus i blandingen. Ønskes spiritussen blandet i efterfølgende, skal den være meget kold for ikke at smelte Slush Ice'en for hurtigt.

Produkt tider (Køl / Saftvand):

- Fyldt kamre **første gang** 16 min.
- Påfyldning **efter 1/3 brug** 5 min.
- Påfyldning **efter 2/3 brug** 10 min.
- Påfyldning **ved tom tank** 14 min.

Slush Ice opskrifter med spiritus

Vi har i opskrifterne taget udgangspunkt i 5 liter færdig blanding. Opskrifterne giver en middelstærk drink de fleste vil nyde. Skrues der op eller ned for spiritussen skal der tilsvarende skrues på vandet. Vodka kan som udgangspunkt bruges til alle vores koncentreter.

Vigtig!

- **Tilsæt IKKE mere vand til drinksopskrifterne**, idet dette vil ændre på forholdet mellem sukker, vand og alkohol. For meget vand kan medføre, at blandingen klumper og ødelægger maskinen.
- **Pernod må IKKE bruges i maskinen**, da smagen og lugten bliver siddende!
- **Smag altid** spiritussen til, så den er tilpasset din smag.

Blå Isbjørn

Blue Ice Koncentrat & Vodka

Forhold: 1 Liter Blue Ice Koncentrat, 3,5 liter vand, 50cl. vodka

Brandbil

Hindbær Koncentrat & Jægermeister

Forhold: 1 Liter Hindbær Koncentrat, 3,5 liter vand, 50cl. jægermeister

Brandbil Med Udrykning

Hindbær Koncentrat, Vodka & Jægermeister

Forhold: 1 Liter Hindbær Koncentrat, 3,5 liter vand, 25cl. jægermeister, 25cl. liter vodka

Cuba Libra (Rom & Cola)

Cola Koncentrat & Rom + lime

Forhold:: 1 Liter Cola Koncentrat, 3,5 liter vand, 40cl. rom, 10cl. lime

Filur

Filur Koncentrat & Vodka

Forhold:: 1 Liter Filur Koncentrat, 3,5 liter vand, 50cl. vodka

Filur Luksus

Filur Koncentrat, Vodka & Gin

Forhold: 1 Liter Filur Koncentrat, 3,5 liter vand, 25cl. vodka, 25cl. gin

Frozen Margarita

Grøn spor Koncentrat, Tequila & Lime

Forhold: 1 Liter Grøn sport Koncentrat, 3,6 liter vand, 30cl. Tequila, 10cl. Lime

Frozen Pink Margarita

Jordbær Koncentrat, Hyldeblomst saftvand, Tequila & Grand Manier

Forhold: 1 Liter Jordbær Koncentrat, 1,8 liter vand, 1,8 liter hyldeblomst saft, 30cl. Tequila, 10cl. Grand Manier

Hindbær Daiquiri

Hindbær Koncentrat & Gylden Rom

Forhold: 1 Liter Hindbær Koncentrat, 3,5 liter vand, 50cl. gylden rom

Holliday Dream

Ananas Koncentrat, Grenadine, Cuba Apricot, Pisambon & Vodka

Forhold: 1 Liter Ananas Koncentrat, 2,7 liter vand, 60cl. vodka, 35cl. Grenadine, 20cl. Pisambon, 15cl. Cuba Apricot

Jordbær Margarita

Jordbær Koncentrat, Tequila & Grand Manier

Forhold: 1 Liter Jordbær Koncentrat, 3,4 liter vand, 40cl. Tequila, 20 cl. Grand Manier

Pineapple Malibu

Ananas Koncentrat & Malibu rom

Forhold: 1 Liter Ananas Koncentrat, 3,5 liter vand, 50cl. Malibu rom

Brugt saft koncentrat:

Blue Ice

Hindbær

Cola

Filur (mix af ananas og hindbær)

Grøn Sport

Jordbær

Ananas

Brugt Spiritus:

Vodka

Cuba Apricot (vodka med abrikos)

Jægermeister

Rom

Gylden Rom

Malibu Rom

Gin

Tequila

Grand Manier

Brug aldrig Pernod

Brugt tilbehør:

Lime

Pisambon

Grenadine

Hyldeblomst saftvand

Slushice – Gode råd

Du finder her en række gode råd og vigtige oplysninger vedrørende brug af Slushice maskiner.

1: Børne / voksen slushice

Vær opmærksom på blandingsforholdene henholdsvis med og uden spiritus

2: Ingen isterninger og frosset væske!

Man må under ingen omstændigheder hælde isterninger eller væske med isklumper i Slush Ice maskinen. Dette ødelægger maskinen.

3: Tilslut Slushice maskinen i god tid

Afhængig af rumtemperatur og væskens temperatur, tager det 30-40 min. før første portion Slushice er klar. Tilslut derfor maskinen i god tid.

4: Slushice væsken skal være på køl

Sæt væsken i køleskabet eller evt. i fryseren en times tid før den skal bruges.

Dette vil nedsætte tiden for færdig Slushice.

Vigtig: Der må **IKKE** være isklumper i væsken, da det vil ødelægge Slushice maskinen.

5: Hæld først sprut i, når slushicen er klar

Da spiritus ikke kan fryse, vil slushicen være meget længere om at blive klar, hvis man hælder det i væsken.

Vent i stedet til slushicen er klar, så fordeler det sig hurtigt.

6: Brug aldrig for lidt Slush Ice saft

Sukkeret i Slushice saften i forhold til vand/spiritus, er vigtig for den rette Slushice.

For meget vand skaber isklumper og ødelægger maskinen.

For meget spiritus gør det svært at fryse.

Kom derfor altid minimum 0,8 liter saft til max 4,2 liter vand/spiritus (minimum 1/6 del saft)

7: Løbende påfyldning

Det er en god idé at have noget færdigblandet væske stående, og udføre løbende påfyldning..

Det går hurtigere når der i forvejen er Slushice i maskinen.

8: Hvor meget sprut skal man bruge? (Se også råd 5 vedrørende alkohol)

0,25 liter sprut pr. kammer: Mild alkoholdrink

0,50 liter sprut pr. kammer: Standard alkoholdrink

1,00 liter sprut pr. kammer: Stærk alkoholdrik.

9: Slush Ice maskinen må ikke slukkes med væske i

Man må ikke slukke Slushice maskinen (sneglen skal køre) når der er Slushice i. Slushicen vil danne isklumper, hvilket forhindrer maskinen i at køre rundt, når den tændes igen. I værste fald går maskinen i stykker.

Hvis man skal bruge maskinen igen, kan man nedsætte køl/frys og lade sneglen køre.

10: Pas på strømmen

En Slush Ice maskine bruger 600-1100 Watt.

Det er cirka halvdelen af, hvad man kan trække på én sikring (stikkontakt).

Kør aldrig Slushice maskinen på samme sikring som et fadølsanlæg eller andre strømkrævende apparater.

Hvis man trækker for meget strøm, springer sikringen ikke nødvendigvis, men spændingen kan falde, og så fungerer maskinen ikke. Hvis den ikke vil fungere, så prøv en anden stikkontakt.

Kabeltromler bør så vidt muligt undgås. Hvis I bruger kabeltromler skal kablet trækkes helt ud.

11: Brug aldrig Pernod

Pernod må aldrig bruges i maskinen, da smagen og lugten bliver hængende trods ihærdig rengøring.